

Roletarstvo Medle d.o.o., Podbevškova ulica 31, Novo mesto
NAVODILA ZA UPORABO NOTRANJIH ŽALUZIJ
TER GARANCIJSKI POGOJI

NAVODILA ZA PRAVILNO UPORABO
NOTRANJE ŽALUZIJE Z UPRAVLJANJEM NA VRVNO ZAVORO IN PREGIBNO
PALICO

a) SPUŠČANJE in DVIGOVANJE ŽALUZIJE

Pri spuščanju žaluzije morajo biti lamele postavljene vodoravno, vrvico povlečemo v DESNO/LEVO (glede na stran upravljanja) ter spuščamo vrvico navzgor. Ko dosežemo želeno višino vrvico povlečemo na LEVO/DESNO (glede na stran upravljanja) ter vrvico spustimo s tem vrvna zavora zaskoči in žaluzija ostane v želenem položaju.

Enako velja za dvigovanje žaluzije, lamele morajo biti v vodoravnem položaju, vrvico povlečemo v DESNO/LEVO (glede na stran upravljanja), ter povlečeno vrvico navzdol, ko se žaluzija dvigne do želenega položaja, vrvico povlečemo v LEVO/DESNO (glede na stran upravljanja), vrvico spustimo in vrvna zavora ustavi žaluzijo na želenem položaju.

POMEMBNO:

Upravljanje žaluzije je najbolj funkcionalno, če držimo vrvice pod kotom 45°

b) SENČENJE PROSTORA

Žaluzijo zasenčimo tako, da palico obračamo LEVO oz. DESNO, tako si nastavimo želeno osvetlitev prostora.

NAVODILA ZA PRAVILNO UPORABO
NOTRANJE ŽALUZIJE Z UPRAVLJANJEM NA VRVNO ZAVORO IN PVC
REDUKTOR

a) SPUŠČANJE in DVIGOVANJE ŽALUZIJE

Pri spuščanju žaluzije morajo biti lamele postavljene vodoravno, vrvico povlečemo v DESNO/LEVO (glede na stran upravljanja) ter spuščamo vrvico navzgor. Ko dosežemo želeno višino vrvico povlečemo na LEVO/DESNO (glede na stran upravljanja) ter vrvico spustimo s tem vrvna zavora zaskoči in žaluzija ostane v želenem položaju.

Enako velja za dvigovanje žaluzije, lamele morajo biti v vodoravnem položaju, vrvico povlečemo v DESNO/LEVO (glede na stran upravljanja), ter povlečeno vrvico navzdol, ko se žaluzija dvigne do želenega položaja, vrvico povlečemo v LEVO/DESNO (glede na stran upravljanja), vrvico spustimo in vrvna zavora ustavi žaluzijo na želenem položaju.

POMEMBNO:

Upravljanje žaluzije je najbolj funkcionalno, če držimo vrvice pod kotom 45°

b) SENČENEJE PROSTORA

Prostor si zasenčimo tako, da vrtimo prozorno PVC palico LEVO oz. DESNO in si nastavljamo želeno osvetlitev oz. zatemnitev prostora.

NAVODILA ZA PRAVILNO UPORABO
NOTRANJE ŽALIZIJE Z UPRAVLJANJEM NA VERIŽICO – IZO ŽALUZIJA

Pri notranji IZO žaluziji žaluzijo upravljam s pomočjo verižice. Verižico vzamemo iz držal ter s potegom rok narahlo potegnemo verižico v želeno smer GOR/DOL, s tem upravljam tako spuščanje oz. dvigovanje kot tudi senčenje žaluzije.

POMEMBNO:

Verižico moramo držati navpično ob oknu, saj je upravljanje tako pravilno in ne prihaja do poškodb na žaluziji.

Vzdrževanje:

Roletarstvo Medle d.o.o., Podbevškova ulica 31, Novo mesto
NAVODILA ZA UPORABO NOTRANJIH ŽALUZIJ
TER GARANCIJSKI POGOJI

Žaluzije ne potrebujejo nobenega mehanskega vzdrževanja.

Žaluzije po potrebi čistimo samo z vlažno krpo z zmerno silo, da se ne poškodujejo lamele, lestvice in vrvice.

Roletarstvo Medle d.o.o., Podbevškova ulica 31, Novo mesto
NAVODILA ZA UPORABO NOTRANJIH ŽALUZIJ
TER GARANCIJSKI POGOJI

GARANCIJSKI POGOJI

Garancijska doba za izdelke podjetja Medle (rolete in žaluzije) traja 24 mesecev.

To pomeni, da bo proizvajalec popravil oziroma zamenjal neustrezen element izdelka v garancijskem roku na svoje stroške.

Garancijski rok začne teči z datumom opravljene storitve.

Garancija velja za izdelke, ki jih vgradi Roletarstvo Medle d.o.o. in za izdelke, ki jih vgradi naročnik, vendar slednje le pod pogojem, da je montaža narejena strokovno pravilno skladno s tehničnimi predpisi in navodili proizvajalca.

Za izdelke, ki jih ne vgradi Roletarstvo Medle se servisi opravljajo le v delavnici podjetja oziroma se naročniku dostavi brezplačni okvarjen element, da le tega zamenja sam.

Garancija se ne priznava v primeru neustreznega rokovana ali mehanskih poškodb izdelka.

Proizvodi podjetja Medle so skladni z SIST 13659/2004, ter ustrezajo CE normam.

Naše podjetje posluje po ISO standardu 9001:2008.

Novo mesto, 04.03.2011

Franšiza:
PLUTON PLUS d.o.o.