

## Navodila za montažo plise komarnika tipa 22 ECON – samo BOČNA MONTAŽA

Montaža plise komarnika ni zahtevno opravilo in ga lahko izvede neprofesionalna oseba, v kolikor upošteva navodila proizvajalca. Pri montaži bodite pozorni, da proizvod montirate tako, da bo dostop do mehanizma vedno možen.



Odmerimo razdaljo zgornjega in spodnjega profila glede na podboj vrat ali špaleta (zato, da imamo v ravnini, če ni v ravnini, komarnik ne bo deloval oz. bo njegovo delovanje oteženo) in oba profila prilepimo.



Z vodno tehnico prenesemo vertikalo – na špaleti oz. na površino, kjer se bodo vijačile pritrtilne spojke in jo označimo na obeh straneh.



Približno 2 mm od označene vertikale prilepimo in nato vijačimo pritrtilne spojke. V osnovi so spojke pripete na profil.



Vse priložene spojke razporedimo glede na višino, po levi in desni strani komarnika. Zgoraj in spodaj 10 cm od roba (levo in desno), potem pa razdaljo razdelimo še glede na preostalo število spojok.



Stranske profile pritisnemo na privijačene spojke, profil se mora zaskočiti – slišimo »klik«. Najprej pritisnemo strank, kjer je kit z mrežo in nato še na nasprotno stran - profil z magnetom. Pazimo, da vrvice ostanejo vzporedno s profilom. Pazite, da vrvice niso prekrížane in so lepo poravnane.



Na vpetem profilu, ki se nahaja na nasprotni strani od mreže, odstranimo plastiko z magnetom. (Ta korak lahko opravimo že prej, torej pred samim začetkom montaže).



Napnemo vrvice in fiksiramo plastike, ki le-te držijo. Vrvíce morajo biti med odpiranjem in zapiranjem lepo napete, komarnik pa se mora odpirati in zapirati brez pretirane uporabe sile.



Na koncu pritrdite nazaj plastiko z magnetom, ki ste ga sneli tekom montaže.



Preizkusimo delovanje. Odprite komarnik, poravnajte mrežico in preverite delovanje plise komarnika. Komarnik se mora odpirati in zapirati brez pretirane uporabe sile. V kolikor so vrvice premalo napete se pri zapiranju komarnika ustvari balon. Komarnik se prav tako ne sme zatikati, v kolikor se, je potrebno preveriti napetost in prostost vrvic, v smislu, da bi bile te ukleščene v prokrovke oz. profil.